
30 min.

100 kg max*

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ
YOU WILL NEED
DU WIRST BRAUCHEN
TU AURAS BESOIN DE

PZ1



PL *Max. obciążenie półki stojącej na podłodze **EN** *Maximum load of the floor-standing shelf/
DE *Maximale Belastung des freistehenden Regals **FR***Charge maximale de l'étagère posée sur le sol

W przypadku montażu akcesoriów, panel bazowy **CLICKFORM®** musi być zawieszony na 6 wkrętów!
When installing accessories, the **CLICKFORM®** base panel must be hanged with 6 screws!
Bei der Installation von Zubehör muss die **CLICKFORM®**-grundplatte mit 6 Schrauben aufgehängt werden!
Lors de l'installation des accessoires, le panneau de base **CLICKFORM®** doit être suspendu avec 6 vis!;

CLICKFORM®

INSTRUKCJA MONTAŻU PÓŁKI BOX 400
SHELF BOX 400 INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG FÜR DAS REGAL BOX 400
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE L'ÉTAGÈRE BOX 400

CLICKFORM

PANEL BAZOWY
BASE PANEL
GRUNDPLATTE
PLAQUE DE BASE

38,4 x 115,2 cm

Zawarte w opakowaniu/Attached/ Im Paket enthalten/ Inclus dans le forfait

x8 +

Mocowanie akcesoriów
Accessory Mount
Zubehörhalterung
Support d'accessoires

CLICKFORM

x16 +

Mocowanie
Accessory
Montage
Montage

CLICKFORM

x12

6,4 x 50 mm

x1

4 mm

VELO

x4

Stopka
Footer
Fußzeile
Pied de page


CLICKFORM


2 mm


x4

Podkładka filcowa
Felt pad
Filzkissen
Tapis de feutre


CLICKFORM









PL Przykręć płytę A do płyty D przy pomocy klucza imbusowego.
EN Attach plate A to plate D using an Allen key.
DE Befestigen Sie Platte A mit einem Inbusschlüssel an Platte D.
FR Visser la plaque A à la plaque D à l'aide d'une clé Allen.




PL Do przykręconych płyt A i D, przykręć płyty B i C przy pomocy klucza imbusowego.
EN Attach plates B and C to the already attached plates A and D using an Allen key.
DE Befestigen Sie die Platten B und C an den bereits befestigten Platten A und D mit einem Inbusschlüssel.
FR Sur les plaques vissées A et D, visser les plaques B et C à l'aide d'une clé Allen.




PL Do płyty D włóż okrągłe nóżki i naklej na nie podkładki filcowe.
EN Insert the round legs into plate D and stick felt pads on them.
DE Setzen Sie die runden Füße in Platte D ein und kleben Sie Filzunterlagen darauf.
FR Insérer les pieds ronds dans la plaque D et coller les patins en feutre.




PL Wyznacz miejsce dla zamontowania półki BOX 400. Pamiętaj, że półkę można montować jedynie zaczynając od podłogi. W przypadku wieszania w miejscu bez styku z podłogą dojdzie do uszkodzenia koryt i mocowań **CLICKFORM®**!
EN Mark the place to install the BOX 400 shelf. Remember that the shelf can only be installed starting from the floor. Hanging it without floor contact will damage the trays and **CLICKFORM®** mounts!
DE Markieren Sie den Platz zur Installation des Regals BOX 400. Denken Sie daran, dass das Regal nur von unten beginnend installiert werden kann. Bei einer Aufhängung ohne Bodenkontakt kommt es zu Beschädigungen der Rinnen und **CLICKFORM®**-Befestigungen!
FR Déterminez l'emplacement de montage de l'étagère BOX 400. N'oubliez pas que l'étagère ne peut être montée qu'à partir du sol. Si elle est accrochée à un endroit sans contact avec le sol, les bacs **CLICKFORM®** et les fixations seront endommagés!




PL Wyjmij wiersz klocków zlokalizowanych powyżej miejsca wyznaczonego na zamontowanie półki BOX 400.
EN Remove the row of blocks located above the designated place for mounting the BOX 400 shelf.
DE Entfernen Sie die Reihe von Blöcken, die sich über der vorgesehenen Stelle für die Montage des BOX 400 Regals befinden.
FR Retirez la rangée de blocs située au-dessus de l'emplacement prévu pour l'installation de l'étagère BOX 400.




PL Sprawdź umieszczenie mocowań z tyłu akcesorium **CLICKFORM®**. Następnie przystąp do montażu mocowań na panelu bazowym.
EN Check the position of the fixings on the back of the accessory **CLICKFORM®** accessory. Then proceed with the installation of the fixings onto the base panel.
DE Überprüfen Sie die Position der Befestigungen auf der Rückseite des **CLICKFORM®**-Zubehörs. Fahren Sie dann mit der Montage der Befestigungen an der Grundplatte fort.
FR Vérifier l'emplacement des fixations au dos de l'accessoire **CLICKFORM®**. Procédez ensuite à l'installation des fixations sur le panneau de base.





PL W celu instalacji mocowania akcesoriów **CLICKFORM®** wciśnij je do gniazda w panelu i przekręć.
EN To install the **CLICKFORM®** accessory mount, press it into the slot on the panel and twist.
DE Um die **CLICKFORM®**-Zubehörhalterung zu installieren, drücken Sie sie in den Schlitz im Paneel und drehen Sie sie.
FR Pour installer le support d'accessoires **CLICKFORM®**, poussez-le dans la fente du panneau et tournez la vis de fixation.




PL Przykręć mocowanie akcesoriów **CLICKFORM®** wkrętem 3 x 16 mm.
EN Screw the **CLICKFORM®** accessory mount with a 3 x 16 mm screw./ EN After installing the BOX 208 shelf, install the top shelf base (plate E). Remember not to grab plate E, as this will cause the shelf to slip.
DE Schrauben Sie die **CLICKFORM®** Zubehörhalterung mit einer 3 x 16 mm Schraube fest.
FR Visser le support d'accessoires **CLICKFORM®** à l'aide d'une vis de 3 x 16 mm.









PL Zmontowaną półkę załóż na wcześniej przygotowane mocowania. Szerszy otwór służy do odpowiedniego umieszczenia półki. Następnie ściągnij półkę do dołu w celu zakotwienia mocowań.
EN Place the assembled shelf on the previously prepared mounts. The wider opening is used to correctly place the shelf. Then pull the shelf down to anchor the mounts.
DE Setzen Sie das montierte Regal auf die zuvor vorbereiteten Halterungen. Die breitere Öffnung dient zur korrekten Platzierung des Regals. Ziehen Sie dann das Regal nach unten, um die Halterungen zu verankern.
FR Placez l'étagère assemblée sur les fixations préparées au préalable. Utilisez le trou le plus large pour positionner l'étagère en conséquence. Tirez ensuite l'étagère vers le bas pour ancrer les fixations.



PL Po zamontowaniu półki BOX 400, zamontuj górną podstawę półki (płyta E). Pamiętaj, żeby nie chwytać za płytę E, ponieważ spowoduje to wyślizgnięcie się półki.
EN Make sure that the feet with felt pads of the BOX 400 shelf are resting on the floor.
DE Stellen Sie sicher, dass die Füße mit Filzunterlagen des BOX 400 Regals auf dem Boden stehen.
FR Placez l'étagère assemblée sur les fixations préparées au préalable. Utilisez le trou le plus large pour positionner l'étagère en conséquence. Tirez ensuite l'étagère vers le bas pour ancrer les fixations.




PL Po zamontowaniu półki BOX 400, uzupełnij brakujący wiersz klocków zlokalizowany nad akcesorium.
EN The BOX 400 shelf is ready for use. The floor-based accessory is ready for use, for example, as a bench.
DE Das BOX 400 Regal ist gebrauchsfertig. Das auf dem Boden basierende Zubehör ist einsatzbereit, zum Beispiel als Bank.
FR Après avoir installé l'étagère BOX 400, complétez la rangée de blocs manquante située au-dessus de l'accessoire.




PL Upewnij się, że stopki wraz z podkładkami filcowymi półki box 400 są oparte o podłoże.
EN Make sure that the feet together with the felt pads of the box 400 shelf are resting on the ground.
DE Achten Sie darauf, dass die Füße zusammen mit den Filzauflagen der Box 400 auf dem Boden aufliegen.
FR Veillez à ce que les pieds et les feutres de la boîte 400 reposent sur le sol.



PL Półka Box 400 jest gotowa do użytkowania. Oparte o podłogę akcesorium jest gotowe do użytkowania, przykładowo jako ława do siedzenia.
EN The Box 400 shelf is ready for use. Leaning against the floor, the accessory is ready for use, for example as a bench for seating.
DE Das Box 400 Regal ist sofort einsatzbereit. An den Boden gelehnt, ist das Accessoire einsatzbereit, zum Beispiel als Sitzbank.
FR L'étagère Box 400 est prête à l'emploi. Adossé au sol, l'accessoire est prêt à l'emploi, par exemple comme banc pour s'asseoir.



PL Półka BOX 400 może być rozbudowywana jako zespół półek, tworząc różne kompozycje meblowe.
EN The BOX 400 shelf can be extended as a set of shelves to create different furniture compositions.
DE Das Regal BOX 400 kann als Regalsatz erweitert werden, um verschiedene Möbelkompositionen zu schaffen.
FR L'étagère BOX 400 peut être prolongée comme un ensemble d'étagères pour créer différentes compositions de meubles.



PL Przy przymierzeniu, montażu czy przemieszczeniu półki Box 400, pamiętaj o chwytaniu za dolną podstawę akcesorium! Chwytanie za górą podstawę boxa, spowoduje uszkodzenie lub w najgorszym wypadku upadek elementu!
EN When trying on, assembling or moving the Box shelf 400, remember to grab the lower base of the accessory! Grabbing the base of the box by the top will cause damage or in the worst case, the element may fall!
DE Beim Anprobieren, Zusammenbauen oder Verschieben des Box-Regals 400, denken Sie daran, die untere Basis des Zubehörs zu greifen!Wenn Sie den Kastenboden oben anfassen, kann dies zu Schäden führen
oder im schlimmsten Fall kann das Element herunterfallen!
FR Lors de l'essayage, du montage ou du déplacement de l'étagère Box 400, pensez à saisir la base inférieure de l'accessoire !Saisir la base de la boîte par le haut provoquera des dommages ou dans le pire des cas, l'élément peut tomber !

PL Wady produktu (kolor, kształt, wymiary) widoczne po zamontowaniu, nie mogą być przyczyną sporow reklamacyjnych z producentem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy w montażu.

EN Product defects (color, shape, dimensions) visible after installation cannot cause complaint disputes with the manufacturer. The manufacturer is not responsible for installation errors.

DE Nach der Installation sichtbare Produktmangel (Farbe, Form, Abmessungen) konnen nicht zu Reklamationsstreitigkeiten mit dem Hersteller fuhren. Der Hersteller ubernimmt keine Haftung fur Installationsfehler.

FR Les defauts du produit (couleur, forme, dimensions) visibles apres l'installation ne peuvent donner lieu a des litiges en reclamation aupres du fabricant. Le fabricant n'est pas responsable des erreurs d'installation.

MURSO® by Cezar®

CEZAR
ul. Strefowa 2, 19-300 Ełk
tel. +48 87 620 99 00