5 min.

3 kg max

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ
YOU WILL NEED
DU WIRST BRAUCHEN
TU AURAS BESOIN DE

PZ1

Zawarte w opakowaniu/Attached/ Im Paket enthalten/ Inclus dans le forfait

x2 x2

Mocowanie akcesoriów CLICKFORM®
CLICKFORM® Accessory Mount
CLICKFORM® Zubehörhalterung
Support d'accessoires CLICKFORM®

3 x 16 mm

x1 x1 x1

Wieszak Mini CLICKFORM®
Mini CLICKFORM® Hanger
Mini CLICKFORM® Aufhänger
Mini CLICKFORM® Cintre


Metalowa zawieszka
Metal hanger
Metallbügel
Cintre en métal

4 x 20 mm


W przypadku montażu akcesoriów, panel bazowy **CLICKFORM®** musi być zawieszony na 6 wkrętów!
When installing accessories, the **CLICKFORM®** base panel must be hanged with 6 screws!
Bei der Installation von Zubehör muss die **CLICKFORM®**-grundplatte mit 6 Schrauben aufgehängt werden!
Lors de l'installation des accessoires, le panneau de base **CLICKFORM®** doit être suspendu avec 6 vis!

CLICKFORM®


INSTRUKCJA MONTAŻU WIESZAKA MINI
INSTRUCTION FOR ASSEMBLING MINI HOOK
MONTAGEANLEITUNG FÜR MINI-KLEIDERHAKEN
INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LE MINI CROCHET




PL Wyznacz miejsce montażu wieszaków na panelu bazowym i zdjemij w tym miejscu klocki 3D. Zdejmij też dodatkowy rząd klocków nad miejscem montażu. **EN** Mark the mounting location for the hangers on the base panel and remove the 3D blocks from that area. Also, remove an additional row of blocks above the mounting location. **DE** Markieren Sie den Montageort der Kleiderbügel auf der Basisplatte und entfernen Sie die 3D-Blöcke an dieser Stelle. Entfernen Sie auch eine zusätzliche Reihe von Blöcken über der Montagestelle. **FR** Marquez l'emplacement de montage des cintres sur le panneau de base et retirez les blocs 3D à cet endroit. Retirez également une rangée supplémentaire de blocs au-dessus de l'emplacement de montage.




PL W wyznaczonym miejscu umieść mocowania akcesoriów **CLICKFORM®**, po 2 na każdy wieszak. **EN** Place the **CLICKFORM®** accessory mounts in the designated spots, 2 for each hook. **DE** Platzieren Sie die **CLICKFORM®**-Zubehörhalterungen an den markierten Stellen, 2 für jeden Haken. **FR** Placez les supports d'accessoires CLICKFORM® aux emplacements désignés, 2 par crochet.




PL W celu instalacji mocowania akcesoriów **CLICKFORM®** wciśnij je do gniazda w panelu i przekręć. **EN** To install the **CLICKFORM®** accessory mount, press it into the slot on the panel and twist. **DE** Um die **CLICKFORM®**-Zubehörhalterung zu installieren, drücken Sie sie in den Schlitz im Paneel und drehen Sie sie. **FR** Pour installer le support d'accessoires **CLICKFORM®**, appuyez dessus pour l'insérer dans la fente du panneau et tournez.




PL Przykręć mocowanie akcesoriów **CLICKFORM®** wkrętem 3 x 16 mm. **EN** Screw on the **CLICKFORM®** accessory mount with a 3 x 16 mm screw. **DE** Schrauben Sie die **CLICKFORM®**-Zubehörhalterung mit einer 3 x 16 mm Schraube an. **FR** Visser le support d'accessoires **CLICKFORM®** à l'aide d'une vis de 3 x 16 mm.



PL Przykręć śrubą metalową zawieszkę do wieszaka. **EN** Screw the metal hook to the hanger. **DE** Schrauben Sie den Metallhaken an den Kleiderbügel. **FR** Vissez le crochet en métal au cintre.



PL Zmontowane wieszaki załóż na wcześniej przygotowane mocowania. Szerszy otwór służy do odpowiedniego umieszczenia wieszaka. Następnie ściągnij wieszak do dołu w celu zakotwienia mocowań. **EN** Attach the assembled hangers to the previously prepared mounts. The wider opening is used for properly positioning the hanger. Then pull the hanger down to lock the mounts in place. **DE** Befestigen Sie die montierten Kleiderbügel an den zuvor vorbereiteten Halterungen. Die breitere Öffnung dient zur richtigen Positionierung des Kleiderbügels. Ziehen Sie dann den Kleiderbügel nach unten, um die Halterungen zu verriegeln. **FR** Fixez les cintres assemblés aux supports préparés précédemment. L'ouverture plus large est utilisée pour positionner correctement le cintre. Ensuite, tirez le cintre vers le bas pour verrouiller les supports en place.



PL Po zamontowaniu wszystkich wieszaków, ponownie włóż górny rząd klocków 3D do panelu bazowego. **EN** After mounting all the hangers, reinsert the top row of 3D blocks into the base panel. **DE** Nach der Montage aller Kleiderbügel setzen Sie die oberste Reihe der 3D-Blöcke wieder in die Basisplatte ein. **FR** Après avoir monté tous les cintres, réinsérez la rangée supérieure des blocs 3D dans le panneau de base.

PL Wady produktu (kolor, kształt, wymiary) widoczne po zamontowaniu, nie mogą być przyczyną sporów reklamacyjnych z producentem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy w montażu. **EN** Product defects (color, shape, dimensions) visible after installation cannot cause complaint disputes with the manufacturer. The manufacturer is not responsible for installation errors. **DE** Nach der Installation sichtbare Produktmängel (Farbe, Form, Abmessungen) können nicht zu Reklamationsstreitigkeiten mit dem Hersteller führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Installationsfehler. **FR** Les défauts du produit (couleur, forme, dimensions) visibles après l'installation ne peuvent donner lieu à des litiges en réclamation auprès du fabricant. Le fabricant n'est pas responsable des erreurs d'installation.

CEZAR
ul. Strefowa 2, 19-300 Ełk
tel. +48 87 620 99 00

MURSO® by Cezar