
5 min.


10 kg max

**BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ**
**YOU WILL NEED**
**DU WIRST BRAUCHEN**
**TU AURAS BESOIN DE**







Zawarte w opakowaniu/Attached/ Im Paket enthalten/ Inclus dans le forfait




Mocowanie akcesoriów CLICKFORM®
CLICKFORM® Accessory Mount
CLICKFORM® Zubehörhalterung
Support d'accessoires CLICKFORM®


3 x 16 mm




Półka CLICKFORM®
CLICKFORM® shelf
CLICKFORM®-Regal
Cintre CLICKFORM®





6,4 x 50 mm





4 mm




## INSTRUKCJA MONTAŻU PÓŁKI
## SHELF INSTALLATION INSTRUCTIONS
## MONTAGEANLEITUNG FÜR DAS REGAL
## INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE L'ÉTAGÈRE





**PL** Wyznacz miejsce montażu półki na panelu bazowym i zdjemij w tym miejscu klocki 3D. Zdejmij też dodatkowy rząd klocków nad miejscem montażu. **EN** Mark the mounting location for the shelf on the base panel and remove the 3D blocks from that area. Also, remove an additional row of blocks above the mounting location. **DE** Markieren Sie den Montageort des Regals auf der Basisplatte und entfernen Sie die 3D-Blöcke an dieser Stelle. Entfernen Sie auch eine zusätzliche Reihe von Blöcken über der Montagestelle. **FR** Marquez l'emplacement de montage de l'étagère sur le panneau de base et retirez les blocs 3D à cet endroit. Retirez également une rangée supplémentaire de blocs au-dessus de l'emplacement de montage.





**PL** W wyznaczonym miejscu montażu umieść 8 mocowań akcesoriów **CLICKFORM®**.
**EN** Place 8 **CLICKFORM®** accessory mounts in the designated location.
**DE** Platzieren Sie 8 **CLICKFORM®**-Zubehörhalterungen an der vorgesehenen Stelle.
**FR** Placez 8 supports d'accessoires **CLICKFORM®** à l'endroit désigné.





**PL** W celu instalacji mocowania akcesoriów **CLICKFORM®** wciśnij je do gniazda w panelu i przekręć.
**EN** To install the **CLICKFORM®** accessory mount, press it into the slot on the panel and twist.
**DE** Um die **CLICKFORM®**-Zubehörhalterung zu installieren, drücken Sie sie in den Schlitz im Paneel und drehen Sie sie.
**FR** Pour installer le support d'accessoires **CLICKFORM®**, appuyez dessus pour l'insérer dans la fente du panneau et tournez.





**PL** Przykręć mocowanie akcesoriów **CLICKFORM®** wkrętem 3 x 16 mm.
**EN** Screw on the **CLICKFORM®** accessory mount with a 3 x 16 mm screw.
**DE** Schrauben Sie die **CLICKFORM®**-Zubehörhalterung mit einer 3 x 16 mm Schraube an.
**FR** Visser le support d'accessoires **CLICKFORM®** à l'aide d'une vis de 3 x 16 mm.




**PL** Połącz ze sobą śrubami elementy półki. Użyj do tego klucza imbusowego, znajdującego się z opakowaniu.
**EN** Connect the shelf parts together with screws. Use the Allen key provided in the package.**DE** Verbinden Sie die Regalteile mit Schrauben. Verwenden Sie dazu den Inbusschlüssel, der in der Verpackung enthalten ist. **FR** Assemblez les pièces de l'étagère avec des vis. Utilisez pour cela la clé Allen fournie dans l'emballage.




**PL** Zmontowaną półkę załóż na wcześniej przygotowane mocowania. Szerszy otwór służy do odpowiedniego umieszczenia półki. Następnie ściągnij półkę do dołu w celu zakotwienia mocowań. **EN** Attach the assembled shelf to the previously prepared mounts. The wider opening is used for properly positioning the shelf. Then pull the shelf down to lock the mounts in place. **DE** Befestigen Sie das montierte Regal an den zuvor vorbereiteten Halterungen. Die breitere Öffnung dient zur richtigen Positionierung des Regals. Ziehen Sie dann das Regal nach unten, um die Halterungen zu verriegeln. **FR** Fixez l'étagère assemblée aux supports préparés précédemment. L'ouverture plus large est utilisée pour positionner correctement l'étagère. Ensuite, tirez l'étagère vers le bas pour verrouiller les supports en place.




**PL** Po zamontowaniu półki, ponownie włóż górny wiersz klocków 3D do panelu bazowego. **EN** After mounting the shelf, reinsert the top row of 3D blocks into the base panel. **DE** Nach der Montage des Regals setzen Sie die oberste Reihe der 3D-Blöcke wieder in die Basisplatte ein. **FR** Après avoir monté l'étagère, réinsérez la rangée supérieure des blocs 3D dans le panneau de base.

**PL** Wady produktu (kolor, kształt, wymiary) widoczne po zamontowaniu, nie mogą być przyczyną sporów reklamacyjnych z producentem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy w montażu. **EN** Product defects (color, shape, dimensions) visible after installation cannot cause complaint disputes with the manufacturer. The manufacturer is not responsible for installation errors. **DE** Nach der Installation sichtbare Produktmängel (Farbe, Form, Abmessungen) können nicht zu Reklamationsstreitigkeiten mit dem Hersteller führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Installationsfehler. **FR** Les défauts du produit (couleur, forme, dimensions) visibles après l'installation ne peuvent donner lieu à des litiges en réclamation auprès du fabricant. Le fabricant n'est pas responsable des erreurs d'installation.

**CEZAR**
ul. Strefowa 2, 19-300 Ełk
tel. +48 87 620 99 00

MURSO by Cezar